

Кольца резиновые круглого сечения



Уплотнительные кольца применяются во всех областях промышленности, предназначены для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств, работоспособны при температуре от минус 60°C до плюс 200°C и давлении до 50 Мпа.

Артикул	Сечение, мм	Внутренний диаметр, мм
ЛЕОТЕК 003-005-14	1,4	2,8
ЛЕОТЕК 004-006-14	1,4	3,8
ЛЕОТЕК 005-007-14	1,4	4,7
ЛЕОТЕК 006-008-14	1,4	5,7
ЛЕОТЕК 008-010-14	1,4	7,7
ЛЕОТЕК 003-006-19	1,9	2,8
ЛЕОТЕК 004-007-19	1,9	3,8
ЛЕОТЕК 005-008-19	1,9	4,7
ЛЕОТЕК 006-009-19	1,9	5,7
ЛЕОТЕК 007-010-19	1,9	6,7
ЛЕОТЕК 008-011-19	1,9	7,7



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 009-012-19	1,9	8,7
ЛЕОТЕК 010-013-19	1,9	9,7
ЛЕОТЕК 011-014-19	1,9	10,6
ЛЕОТЕК 012-015-19	1,9	11,6
ЛЕОТЕК 013-016-19	1,9	12,6
ЛЕОТЕК 014-017-19	1,9	13,6
ЛЕОТЕК 015-018-19	1,9	14,6
ЛЕОТЕК 016-019-19	1,9	15,6
ЛЕОТЕК 017-020-19	1,9	16,6
ЛЕОТЕК 018-021-19	1,9	17,5
ЛЕОТЕК 019-022-19	1,9	18,5
ЛЕОТЕК 020-023-19	1,9	19,5
ЛЕОТЕК 021-024-19	1,9	20,5
ЛЕОТЕК 022-025-19	1,9	21,5
ЛЕОТЕК 023-026-19	1,9	22,5
ЛЕОТЕК 024-027-19	1,9	23,5
ЛЕОТЕК 025-028-19	1,9	24,5
ЛЕОТЕК 026-029-19	1,9	25,5
ЛЕОТЕК 027-030-19	1,9	26,5
ЛЕОТЕК 028-031-19	1,9	27,5
ЛЕОТЕК 029-032-19	1,9	28,5



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 030-033-19	1,9	29,5
ЛЕОТЕК 032-035-19	1,9	31
ЛЕОТЕК 033-036-19	1,9	32
ЛЕОТЕК 034-037-19	1,9	33
ЛЕОТЕК 035-038-19	1,9	34
ЛЕОТЕК 036-039-19	1,9	35
ЛЕОТЕК 037-040-19	1,9	36
ЛЕОТЕК 038-041-19	1,9	37
ЛЕОТЕК 039-042-19	1,9	38
ЛЕОТЕК 040-043-19	1,9	39
ЛЕОТЕК 042-045-19	1,9	41
ЛЕОТЕК 045-048-19	1,9	44
ЛЕОТЕК 047-050-19	1,9	46
ЛЕОТЕК 048-052-19	1,9	47
ЛЕОТЕК 050-053-19	1,9	49
ЛЕОТЕК 003,5-006,5-19	1,9	3,2
ЛЕОТЕК 004,5-007,5-19	1,9	4,2
ЛЕОТЕК 005,5-008,5-19	1,9	5,2
ЛЕОТЕК 006,5-009,5-19	1,9	6,2
ЛЕОТЕК 007,5-010,5-19	1,9	7,2
ЛЕОТЕК 008,5-011,5-19	1,9	8,2



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 009,5-012,5-19	1,9	9,2
ЛЕОТЕК 010,5-013,5-19	1,9	10
ЛЕОТЕК 011,5-014,5-19	1,9	11
ЛЕОТЕК 012,5-015,5-19	1,9	12
ЛЕОТЕК 013,5-016,5-19	1,9	13
ЛЕОТЕК 014,5-017,5-19	1,9	14
ЛЕОТЕК 015,5-018,5-19	1,9	15
ЛЕОТЕК 016,5-019,5-19	1,9	16
ЛЕОТЕК 004-008-25	2,5	3,8
ЛЕОТЕК 005-009-25	2,5	4,7
ЛЕОТЕК 006-010-25	2,5	5,7
ЛЕОТЕК 007-011-25	2,5	6,7
ЛЕОТЕК 008-012-25	2,5	7,7
ЛЕОТЕК 009-013-25	2,5	8,7
ЛЕОТЕК 010-014-25	2,5	9,7
ЛЕОТЕК 011-015-25	2,5	10,6
ЛЕОТЕК 012-016-25	2,5	11,6
ЛЕОТЕК 013-017-25	2,5	12,6
ЛЕОТЕК 014-018-25	2,5	13,6
ЛЕОТЕК 015-019-25	2,5	14,6
ЛЕОТЕК 016-020-25	2,5	15,6



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 017-021-25	2,5	16,6
ЛЕОТЕК 018-022-25	2,5	17,5
ЛЕОТЕК 019-023-25	2,5	18,5
ЛЕОТЕК 020-024-25	2,5	19,5
ЛЕОТЕК 021-025-25	2,5	20,5
ЛЕОТЕК 022-026-25	2,5	21,5
ЛЕОТЕК 023-027-25	2,5	22,5
ЛЕОТЕК 024-028-25	2,5	23,5
ЛЕОТЕК 025-029-25	2,5	24,5
ЛЕОТЕК 026-030-25	2,5	25,5
ЛЕОТЕК 027-031-25	2,5	26,5
ЛЕОТЕК 028-032-25	2,5	27,5
ЛЕОТЕК 029-033-25	2,5	28,5
ЛЕОТЕК 030-034-25	2,5	29,5
ЛЕОТЕК 032-036-25	2,5	31
ЛЕОТЕК 034-038-25	2,5	33
ЛЕОТЕК 036-040-25	2,5	35
ЛЕОТЕК 037-041-25	2,5	36
ЛЕОТЕК 038-042-25	2,5	37
ЛЕОТЕК 040-044-25	2,5	39
ЛЕОТЕК 041-045-25	2,5	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 042-046-25	2,5	41
ЛЕОТЕК 043-047-25	2,5	42
ЛЕОТЕК 044-048-25	2,5	43
ЛЕОТЕК 045-049-25	2,5	44
ЛЕОТЕК 046-050-25	2,5	45
ЛЕОТЕК 048-052-25	2,5	47
ЛЕОТЕК 050-054-25	2,5	49
ЛЕОТЕК 051-055-25	2,5	50
ЛЕОТЕК 052-056-25	2,5	51
ЛЕОТЕК 054-058-25	2,5	53
ЛЕОТЕК 055-059-25	2,5	54
ЛЕОТЕК 056-060-25	2,5	55
ЛЕОТЕК 058-062-25	2,5	57
ЛЕОТЕК 060-064-25	2,5	59
ЛЕОТЕК 061-065-25	2,5	60
ЛЕОТЕК 062-066-25	2,5	61
ЛЕОТЕК 064-068-25	2,5	62,5
ЛЕОТЕК 065-070-25	2,5	63,5
ЛЕОТЕК 068-072-25	2,5	66,5
ЛЕОТЕК 070-075-25	2,5	68,5
ЛЕОТЕК 072-078-25	2,5	70,5



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 075-080-25	2,5	73,5
ЛЕОТЕК 078-082-25	2,5	76,5
ЛЕОТЕК 080-085-25	2,5	78,5
ЛЕОТЕК 082-088-25	2,5	80,5
ЛЕОТЕК 085-090-25	2,5	83,5
ЛЕОТЕК 088-092-25	2,5	86,5
ЛЕОТЕК 090-095-25	2,5	88,5
ЛЕОТЕК 092-098-25	2,5	90,5
ЛЕОТЕК 095-100-25	2,5	93
ЛЕОТЕК 098-102-25	2,5	96
ЛЕОТЕК 100-105-25	2,5	98
ЛЕОТЕК 102-108-25	2,5	100
ЛЕОТЕК 105-110-25	2,5	103
ЛЕОТЕК 108-112-25	2,5	106
ЛЕОТЕК 110-115-25	2,5	108
ЛЕОТЕК 112-118-25	2,5	110
ЛЕОТЕК 115-120-25	2,5	113
ЛЕОТЕК 118-122-25	2,5	116
ЛЕОТЕК 120-125-25	2,5	118
ЛЕОТЕК 122-128-25	2,5	120
ЛЕОТЕК 125-130-25	2,5	122,5



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 130-135-25	2,5	127,5
ЛЕОТЕК 135-140-25	2,5	132,5
ЛЕОТЕК 140-145-25	2,5	137,5
ЛЕОТЕК 145-150-25	2,5	142,5
ЛЕОТЕК 150-155-25	2,5	147,5
ЛЕОТЕК 004,5-008,5-25	2,5	4,2
ЛЕОТЕК 005,5-009,5-25	2,5	5,2
ЛЕОТЕК 006,5-010,5-25	2,5	6,2
ЛЕОТЕК 007,5-011,5-25	2,5	7,2
ЛЕОТЕК 008,5-012,5-25	2,5	8,2
ЛЕОТЕК 009,5-013,5-25	2,5	9,2
ЛЕОТЕК 010,5-014,5-25	2,5	10
ЛЕОТЕК 011,5-015,5-25	2,5	11
ЛЕОТЕК 012,5-016,5-25	2,5	12
ЛЕОТЕК 013,5-017,5-25	2,5	13
ЛЕОТЕК 014,5-018,5-25	2,5	14
ЛЕОТЕК 015,5-019,5-25	2,5	15
ЛЕОТЕК 010-015-30	3	9,7
ЛЕОТЕК 011-016-30	3	10,6
ЛЕОТЕК 012-017-30	3	11,6
ЛЕОТЕК 013-018-30	3	12,6



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 014-019-30	3	13,6
ЛЕОТЕК 015-020-30	3	14,6
ЛЕОТЕК 016-021-30	3	15,6
ЛЕОТЕК 017-022-30	3	16,6
ЛЕОТЕК 018-023-30	3	17,5
ЛЕОТЕК 019-024-30	3	18,5
ЛЕОТЕК 020-025-30	3	19,5
ЛЕОТЕК 022-027-30	3	21,5
ЛЕОТЕК 023-028-30	3	22,5
ЛЕОТЕК 024-029-30	3	23,5
ЛЕОТЕК 025-030-30	3	24,5
ЛЕОТЕК 027-032-30	3	26,5
ЛЕОТЕК 028-033-30	3	27,5
ЛЕОТЕК 030-035-30	3	29,5
ЛЕОТЕК 032-037-30	3	31
ЛЕОТЕК 033-038-30	3	32
ЛЕОТЕК 035-040-30	3	34
ЛЕОТЕК 036-041-30	3	35
ЛЕОТЕК 038-042-30	3	36
ЛЕОТЕК 040-045-30	3	39
ЛЕОТЕК 042-048-30	3	41



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 045-050-30	3	44
ЛЕОТЕК 050-055-30	3	49
ЛЕОТЕК 051-056-30	3	50
ЛЕОТЕК 055-060-30	3	54
ЛЕОТЕК 056-061-30	3	55
ЛЕОТЕК 058-063-30	3	57
ЛЕОТЕК 060-065-30	3	59
ЛЕОТЕК 063-068-30	3	62
ЛЕОТЕК 065-070-30	3	63,5
ЛЕОТЕК 066-071-30	3	64,5
ЛЕОТЕК 070-075-30	3	68,5
ЛЕОТЕК 071-076-30	3	69,5
ЛЕОТЕК 075-080-30	3	73,5
ЛЕОТЕК 080-085-30	3	78,5
ЛЕОТЕК 085-090-30	3	83,5
ЛЕОТЕК 090-095-30	3	88,5
ЛЕОТЕК 095-100-30	3	93
ЛЕОТЕК 100-105-30	3	98
ЛЕОТЕК 102-108-30	3	100
ЛЕОТЕК 105-110-30	3	103
ЛЕОТЕК 108-112-30	3	105



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 110-115-30	3	108
ЛЕОТЕК 112-118-30	3	110
ЛЕОТЕК 115-120-30	3	113
ЛЕОТЕК 120-125-30	3	118
ЛЕОТЕК 125-130-30	3	122,5
ЛЕОТЕК 130-135-30	3	127,5
ЛЕОТЕК 135-140-30	3	132,5
ЛЕОТЕК 140-145-30	3	137,5
ЛЕОТЕК 145-150-30	3	142,5
ЛЕОТЕК 150-155-30	3	147,5
ЛЕОТЕК 021-026-30	3	20,5
ЛЕОТЕК 026-031-30	3	25,5
ЛЕОТЕК 029-034-30	3	28,5
ЛЕОТЕК 034-039-30	3	33
ЛЕОТЕК 048-052-30	3	46
ЛЕОТЕК 052-058-30	3	51
ЛЕОТЕК 082-088-30	3	80,5
ЛЕОТЕК 088-092-30	3	85,5
ЛЕОТЕК 092-098-30	3	90,5
ЛЕОТЕК 098-102-30	3	95
ЛЕОТЕК 014-020-36	3,6	13,6



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 015-021-36	3,6	14,6
ЛЕОТЕК 016-022-36	3,6	15,6
ЛЕОТЕК 017-023-36	3,6	16,6
ЛЕОТЕК 018-024-36	3,6	17,5
ЛЕОТЕК 019-025-36	3,6	18,5
ЛЕОТЕК 020-026-36	3,6	19,5
ЛЕОТЕК 021-027-36	3,6	20,5
ЛЕОТЕК 022-028-36	3,6	21,5
ЛЕОТЕК 023-029-36	3,6	22,5
ЛЕОТЕК 024-030-36	3,6	23,5
ЛЕОТЕК 025-031-36	3,6	24,5
ЛЕОТЕК 026-032-36	3,6	25,5
ЛЕОТЕК 027-033-36	3,6	26,5
ЛЕОТЕК 028-034-36	3,6	27,5
ЛЕОТЕК 029-035-36	3,6	28,5
ЛЕОТЕК 030-036-36	3,6	29,5
ЛЕОТЕК 032-038-36	3,6	31
ЛЕОТЕК 034-040-36	3,6	33
ЛЕОТЕК 035-041-36	3,6	34
ЛЕОТЕК 036-042-36	3,6	35
ЛЕОТЕК 038-044-36	3,6	37



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 039-045-36	3,6	38
ЛЕОТЕК 040-046-36	3,6	39
ЛЕОТЕК 042-048-36	3,6	41
ЛЕОТЕК 044-050-36	3,6	43
ЛЕОТЕК 045-051-36	3,6	44
ЛЕОТЕК 046-052-36	3,6	45
ЛЕОТЕК 048-054-36	3,6	47
ЛЕОТЕК 049-055-36	3,6	48
ЛЕОТЕК 050-056-36	3,6	49
ЛЕОТЕК 052-058-36	3,6	51
ЛЕОТЕК 054-060-36	3,6	53
ЛЕОТЕК 055-061-36	3,6	54
ЛЕОТЕК 056-062-36	3,6	55
ЛЕОТЕК 057-063-36	3,6	56
ЛЕОТЕК 058-064-36	3,6	57
ЛЕОТЕК 059-065-36	3,6	58
ЛЕОТЕК 060-066-36	3,6	59
ЛЕОТЕК 062-068-36	3,6	61
ЛЕОТЕК 063-069-36	3,6	62
ЛЕОТЕК 064-070-36	3,6	62,5
ЛЕОТЕК 065-071-36	3,6	63,5



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 066-072-36	3,6	64,5
ЛЕОТЕК 068-074-36	3,6	66,5
ЛЕОТЕК 069-075-36	3,6	67,5
ЛЕОТЕК 070-076-36	3,6	68,5
ЛЕОТЕК 071-077-36	3,6	69,5
ЛЕОТЕК 072-078-36	3,6	70,5
ЛЕОТЕК 074-080-36	3,6	72,5
ЛЕОТЕК 075-081-36	3,6	73,5
ЛЕОТЕК 076-082-36	3,6	74,5
ЛЕОТЕК 078-084-36	3,6	76,5
ЛЕОТЕК 079-085-36	3,6	77,5
ЛЕОТЕК 080-086-36	3,6	78,5
ЛЕОТЕК 082-088-36	3,6	80,5
ЛЕОТЕК 084-090-36	3,6	82,5
ЛЕОТЕК 085-091-36	3,6	83,5
ЛЕОТЕК 086-092-36	3,6	84,5
ЛЕОТЕК 088-094-36	3,6	86,5
ЛЕОТЕК 089-095-36	3,6	87,5
ЛЕОТЕК 090-096-36	3,6	88,5
ЛЕОТЕК 092-098-36	3,6	90,5
ЛЕОТЕК 094-100-36		92



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 095-101-36		93
ЛЕОТЕК 096-102-36		94
ЛЕОТЕК 098-104-36		96
ЛЕОТЕК 099-105-36		97
ЛЕОТЕК 100-106-36		98
ЛЕОТЕК 102-108-36		100
ЛЕОТЕК 104-110-36		102
ЛЕОТЕК 105-111-36		103
ЛЕОТЕК 106-112-36		104
ЛЕОТЕК 108-114-36		106
ЛЕОТЕК 109-115-36		107
ЛЕОТЕК 110-116-36		108
ЛЕОТЕК 112-118-36	3,6	110
ЛЕОТЕК 114-120-36	3,6	112
ЛЕОТЕК 115-121-36	3,6	113
ЛЕОТЕК 118-124-36	3,6	116
ЛЕОТЕК 120-126-36	3,6	118
ЛЕОТЕК 125-130-36	3,6	121,5
ЛЕОТЕК 130-135-36	3,6	126,5
ЛЕОТЕК 135-140-36	3,6	131,5
ЛЕОТЕК 140-145-36	3,6	136,5



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 145-150-36	3,6	141,5
ЛЕОТЕК 150-155-36	3,6	146,5
ЛЕОТЕК 155-160-36	3,6	151
ЛЕОТЕК 160-165-36	3,6	156
ЛЕОТЕК 165-170-36	3,6	161
ЛЕОТЕК 170-175-36		166
ЛЕОТЕК 175-180-36	3,6	171
ЛЕОТЕК 180-185-36	3,6	176
ЛЕОТЕК 185-190-36	3,6	181
ЛЕОТЕК 190-195-36	3,6	186
ЛЕОТЕК 195-200-36	3,6	191,5
ЛЕОТЕК 200-205-36	3,6	195,5
ЛЕОТЕК 205-210-36	3,6	200,5
ЛЕОТЕК 210-215-36	3,6	205,5
ЛЕОТЕК 215-220-36	3,6	210,5
ЛЕОТЕК 220-225-36	3,6	216
ЛЕОТЕК 225-230-36	3,6	220
ЛЕОТЕК 230-235-36	3,6	225
ЛЕОТЕК 235-240-36	3,6	230
ЛЕОТЕК 240-245-36	3,6	235
ЛЕОТЕК 245-250-36	3,6	240



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

ЛЕОТЕК 250-255-36

3,6

245,5



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28